

# Ficha de revisión

659342327  
mcosta@alpincor.com  
http://www.alpincor.com



## Identificación

|                  |                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clase:           | Arnés                                                                                                                                               |
| Marca y modelo:  | Steelpro Safety 1888-AB                                                                                                                             |
| Número de serie: | 001168                                                                                                                                              |
| Referencia:      | 87942409                                                                                                                                            |
| Etiqueta:        |  <a href="https://rep.i.es/2dae5a18">https://rep.i.es/2dae5a18</a> |

## Propietario

|                |            |
|----------------|------------|
| Propietario:   | Pin*****   |
| Identificador: | B54*****   |
| Fabricación:   | 01/06/2022 |

## Normativas

EN361:2002

## Legenda



En buen estado



Estado a vigilar



A reparar



Mal estado, desechar

## Valoraciones

Si No ☒ ☐ ☐ ☐

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |   |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|--|--|
| <b>1. Observaciones previas</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Compruebe la presencia y la legibilidad del número de serie y del marcado CE.</li><li>Compruebe que no se haya superado la vida útil del producto.</li><li>Compare con un aparato nuevo la ausencia de modificación o pérdida de un elemento.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                           |  |  | X |  |  |  |
| <b>2. Revisión del estado de las cintas</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Controle los cortes, aumento de grosor, daños y desgastes debidos a la utilización, al calor, a los productos químicos. Controle las cintas del cinturón, perneras, unión perneras/cinturón y tirantes si los hay. No olvide las zonas escondidas por las hebillas y los puntos de enganche.</li><li>Compruebe el estado de las costuras de seguridad (por encima/por debajo). Detecte cualquier hilo flojo, desgastado o cortado.</li></ul>                                          |  |  | X |  |  |  |
| <b>3. Revisión de los puntos de enganche</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Compruebe el estado de los puntos de enganche metálicos (marcas, fisuras, desgastes, deformaciones, corrosión...).</li><li>Compruebe el estado de los puntos de enganche textiles (cortes, desgastes, desgarros...).</li><li>Compruebe el estado de los puntos de enganche plásticos (cortes, desgastes, desgarros...).</li><li>Si dispone de indicadores de detención de caída comprobar que no están afectados.</li></ul>                                                          |  |  | X |  |  |  |
| <b>4. Revisión del estado de las hebillas de regulación</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Compruebe el estado de las hebillas de regulación (marcas, fisuras, desgastes, deformaciones, corrosión...).</li><li>Compruebe que las cintas están pasadas correctamente (sin torsiones).</li><li>Compruebe el correcto funcionamiento de las hebillas.</li></ul>                                                                                                                                                                                                    |  |  | X |  |  |  |
| <b>5. Revisión del estado de los elementos de confort</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Compruebe el estado de los acolchados del cinturón, perneras y tirantes (cortes, desgaste, desgarros...).</li><li>Controle el estado de las trabillas elásticas y/o plásticas (cortes, desgastes, desgarros...).</li><li>Controle el estado de los elásticos de las perneras (cortes, desgastes, desgarros...).</li><li>Controle el estado de los anillos portamaterial (cortes, desgastes, desgarros...).</li></ul>                                                    |  |  | X |  |  |  |
| <b>6. Revisión del estado del conector torso/arnés de asiento (si hay uno)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Para revisar los conectores, consulte la documentación del fabricante del conector.</li><li>Punto de enganche con cierre: compruebe la presencia y el correcto apretado de los tornillos del punto de enganche con cierre.</li><li>Si el arnés presenta un conector de unión torso/arnés de asiento, compruebe que está presente.</li><li>Compruebe que el conector sea del modelo correcto y que esté correctamente conectado al arnés.</li></ul> |  |  | X |  |  |  |
| <b>7. Revisión del estado del bloqueador ventral (si hay uno)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Para revisar el bloqueador, consulte la documentación del fabricante del bloqueador.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  | X |  |  |  |

## Resultado

Producto **Apto** para utilización segura.  
Próxima revisión: 04/04/2026

Revisado por Miguel el 04/04/2025