

Ficha de revisión

659342327
mcosta@alpincor.com
http://www.alpincor.com



Identificación

Clase:	Arnés
Marca y modelo:	Steelpro Safety 1888-AB
Número de serie:	00385
Referencia:	87942409
Etiqueta:	 https://rep.i.es/a542748d

Propietario

Propietario:	Pin*****
Identificador:	B54*****
Fabricación:	01/06/2022

Normativas

EN361:2002

Legenda



En buen estado



Estado a vigilar



A reparar



Mal estado, desechar

Valoraciones

Si No ☒ ☐ ☐ ☐

1. Observaciones previas - Compruebe la presencia y la legibilidad del número de serie y del marcado CE. - Compruebe que no se haya superado la vida útil del producto. - Compare con un aparato nuevo la ausencia de modificación o pérdida de un elemento.			X			
2. Revisión del estado de las cintas - Controle los cortes, aumento de grosor, daños y desgastes debidos a la utilización, al calor, a los productos químicos. Controle las cintas del cinturón, perneras, unión perneras/cinturón y tirantes si los hay. No olvide las zonas escondidas por las hebillas y los puntos de enganche. - Compruebe el estado de las costuras de seguridad (por encima/por debajo). Detecte cualquier hilo flojo, desgastado o cortado.			X			
3. Revisión de los puntos de enganche - Compruebe el estado de los puntos de enganche metálicos (marcas, fisuras, desgastes, deformaciones, corrosión...). - Compruebe el estado de los puntos de enganche textiles (cortes, desgastes, desgarros...). - Compruebe el estado de los puntos de enganche plásticos (cortes, desgastes, desgarros...). - Si dispone de indicadores de detención de caída comprobar que no están afectados.			X			
4. Revisión del estado de las hebillas de regulación - Compruebe el estado de las hebillas de regulación (marcas, fisuras, desgastes, deformaciones, corrosión...). - Compruebe que las cintas están pasadas correctamente (sin torsiones). - Compruebe el correcto funcionamiento de las hebillas.			X			
5. Revisión del estado de los elementos de confort - Compruebe el estado de los acolchados del cinturón, perneras y tirantes (cortes, desgaste, desgarros...). - Controle el estado de las trabillas elásticas y/o plásticas (cortes, desgastes, desgarros...). - Controle el estado de los elásticos de las perneras (cortes, desgastes, desgarros...). - Controle el estado de los anillos portamaterial (cortes, desgastes, desgarros...).			X			
6. Revisión del estado del conector torso/arnés de asiento (si hay uno) - Para revisar los conectores, consulte la documentación del fabricante del conector. - Punto de enganche con cierre: compruebe la presencia y el correcto apretado de los tornillos del punto de enganche con cierre. - Si el arnés presenta un conector de unión torso/arnés de asiento, compruebe que está presente. - Compruebe que el conector sea del modelo correcto y que esté correctamente conectado al arnés.			X			
7. Revisión del estado del bloqueador ventral (si hay uno) Para revisar el bloqueador, consulte la documentación del fabricante del bloqueador.			X			

Resultado

Producto **Apto** para utilización segura.
Próxima revisión: 04/04/2026

Revisado por Miguel el 04/04/2025